

# 1. Modo de Instalación

Favor de seguir las instrucciones descritas a continuación para instalar la tarjeta SNMP en su UPS

## 1 Instalación de la tarjeta a la UPS o red de datos

- i Antes de conectar por favor asegure que la dirección del conector del cable sea la correcta.
- ii Conecte la tarjeta SNMP Mini a la red LAN usando el puerto UTP.

## 2. Configuración de la Dirección IP de NetAgent

A.- Carge el software de administración Netility en su computador. Para obtener el software de administración usted puede:

- i Ingresar a <https://enersafe.cl/producto/snmp-ups-enersafe/> y descargar el software de administración correspondiente a su sistema operativo.
- ii Ingresar a [www.enersafe.cl/accesorios/TARJETA SNMP ESOL Mini 1-3KVA](http://www.enersafe.cl/accesorios/TARJETA_SNMP_ESOL_Mini_1-3KVA) y descargar el software de administración correspondiente a su sistema operativo.

B.- Ejecute la aplicación Netility para buscar y configurar los parámetros de red del NetAgent

C.- Haga doble click sobre la IP y se abrirá automáticamente el navegador web

## 3. Configuración de tarjeta SNMP a través del navegador Web:

A.- Ingrese la dirección IP de la tarjeta en el navegador web.

B.- Ingrese nombre de usuario y contraseña en el cuadro de dialogo.

C.- Seleccione la pestaña "configuración de UPS" en el menu de configuración de parametros de UPS.

D.- Utilice la interfase del navegador Web para configurar otras funciones de la tarjeta.

**Advertencia:** ¡Favor de cerciorese de que la Tensión y Frecuencia del adaptador de CC sean correctos antes de contactarlo!